National

保管用
保証書付

ドルツ・ジェットウォッシャー

EW1250

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意 ……2
各部のなまえ ……5
設置 ……5

使いかた ……6
上手な洗浄のしかた ……8
使い終わったら ……9
お手入れのしかた ……10

故障かな？と思ったとき ……12
定格・仕様 ……13
別売品 ……13
保証とアフターサービス ……14
松下電工お客様ご相談窓口のご案内…14

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
  特に「安全上のご注意」（2〜4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為を示しています。
（左図の場合は分解禁止）

●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。
（左図の場合は電源プラグを抜く）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

水場使用禁止

- **本体を風呂場で使用しない。**
  感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。

禁　止

- **本体の水洗いはしない。**
  感電のおそれがあります。
- **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電・ショート・発火の原因になります。
- **電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。**
  電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。

必ず守る

- **電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除をする。**
  付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
- **必ず交流100Vで使用する。**
  守らないと火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  感電のおそれがあります。

分解禁止

- **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。**
  火災・感電・けがの原因になります。
  修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

禁　止

- **乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。**
  けがの原因になります。
- **口腔洗浄以外の目的に使用しない。**
  目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。
  口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは歯科医にご相談ください。

必ず守る

- **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**
  守らないと感電・ショートして発火することがあります。
- **口腔洗浄するときは、機器を常に清潔にし、新しい水道水を使用する。**
  不潔な状態で使用を続けますと、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。
- **使用後は必ずタンク内の水を捨て、2～3秒運転して本体内の水抜きをする。**
  不潔な状態で使用を続けますと、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。

電源プラグを抜く

- **1週間以上使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。**
  絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お知らせ

- 健康な歯ぐきの場合、ご使用のあと出血することはありません。もしわずかでも出血があれば、それは歯ぐきが炎症を起こしているためで、とくに異常ではありません。
  歯ぐきが健康になれば、通常1週間から2週間で出血は止まりますが、もし2週間以上出血がある場合は使用を止め、歯科医にご相談ください。
- 本体内部（タンク、ホース等）に水滴が付着していることがありますが、これは性能（水流）テストを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。

各部のなまえ



設置



1 水平で安定したところに本体を
置く

2 電源プラグをコンセントに
差し込む

⚠警告

- **本体を風呂場で使用しない。**
  感電のおそれがあります。
- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。
- **必ず交流100Vで使用する。**
  守らないと火災・感電の原因になります。

使いかた

水またはぬるま湯でご使用ください



1 タンクに水を入れ

本体にしっかり

取りつける

- 常に新しい水道水を使用してください。
- ヤケドを防ぐため40℃以上の温水を入れないでください。
- 塩、歯みがき剤、薬品などは入れないでください。

2 ノズルを取りつける

3 水の強さを選ぶ

①ノズルを洗面ボールに向けて「」を押す。

②電源スイッチを入れ好みの水の強さに調節する。

③水の強さを選んだら「■」を押しいったん水を止める。

- 長時間「■」のまま放置しないでください。故障の原因になります。



4 ノズルを口の中に入れ「」を押す

- 一時止水したいときは「■」を押してください。
- 使い終わったら電源スイッチを「切」にしてください。



⚠注意

- **乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。**
  けがの原因になります。
- **口腔洗浄以外の目的に使用しない。**
  目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは歯科医にご相談ください。

定期的に歯科医の診察をおすすめします

ノズルハンドルでノズルを回し

- 水流を歯間や歯と歯ぐきの境目に直角にあててください。
- 歯列にそってゆっくり移動させてください。
- 歯間や矯正器具のまわりなどはていねいに。

ポイント

- 歯磨き後に、ジェットウォッシャーでしっかり口の中を洗浄するのが効果的ですが、水流だけでは歯垢は除去できません。

- ノズルを口に入れる前に電源スイッチを入れないでください。
- 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。
- ノズルの先端を歯や歯ぐきに強くあてないでください。
- ご使用のはじめに、水の強さが十分強くなりにくいことがあります。そのときは、水の強さを最大(5)にして、操作ボタンを数回入り切りしてください。
- タンクに水が入っていない状態で作動させないでください。故障の原因になります。

上手な洗浄のしかた

歯と歯ぐきの状態に合わせて適切な強さをお選びください

歯の表側は…



- 歯面に対して直角にあて、1本ずつ順次ずらしてください。
- 特に歯間と歯ぐきの境目を入念に。



歯の裏側は…



- ノズルを上向けに角度調節し、直角にあててください。





- あごを引き、直角に水流をあててください。



使い終わったら



1 タンクを取りはずし
タンクの
水を捨てる



2 ノズルを洗面ボールに向け
「 」を押す



3 電源スイッチを入れて、本体に残っている水を
抜きとる

- 2～3秒動かして水が出なくなるのを確認し、電源スイッチを「切」にしてください。



4 ノズルを取りはずしてノズルとグリップを
収納する

- ノズルは、水分をよく切ってからノズル収納台に収納してください。

お手入れのしかた

雑菌が繁殖するおそれがありますので、きれいに洗った後、乾燥して保管してください。

グリップ・タンクのお手入れ

- **ノズルやタンクは取りはずして洗ってください**
- **40℃以上の温水では洗わないでください**





グリップ

布で

汚れをふきとる

汚れがひどい場合は

水洗いする

- 水洗い後は水分をふきとってください。



タンク

水洗いする

- 水洗い後は中の水を取り除いてください。
- 長時間使用しないときはタンクを乾燥させてください。

本体のお手入れ

⚠警告

- **本体の水洗いはしない。**
  感電のおそれがあります。
- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く（ぬれた手で抜き差ししない）。**
  感電のおそれがあります。
- **電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。**
  付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



布で汚れを

ふきとる

- 洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色の原因になりますので絶対に使用しないでください。



6ヵ月に一度は、
電源プラグの金属部の間を

からぶきする

故障かな？と思ったとき

下記の点検をお願いします

症状	点検	処置
水の出が悪い	ノズルにゴミがつまっていませんか？	ノズルを取り替えてください。
	ノズルの出口がつぶれるなど変形していませんか？	

点検・処置後なお異常がある場合、事故防止のため必ず使用を中止し、販売店に点検・修理を依頼してください

⚠警告

- **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。**
  火災・感電・けがの原因になります。
  修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

定格・仕様

定格電圧	AC100 V　50-60 Hz
消費電力	18 W
脈動数	約1,600回／分
水圧	約9.8×10⁴～65×10⁴ Pa（約1.0～6.6 kgf/cm²）
定格時間	10分
タンク容量	650 ml（強さ「5」使用時約2分使用可）
大きさ	高さ256×幅174×奥行84 mm（ノズル装着時） 高さ180×幅174×奥行84 mm（ノズル収納時） （グリップ　太さφ22×長さ120 mm）
ホースの長さ	約100 cm
質量	約800 g

別売品

●最寄りの販売店へご用命ください



替ノズル（1本入り）
EW092P-A（青）
-H（グレー）
-R（赤）
-W（白）

愛情点検　**長年ご使用の口腔洗浄器の点検をぜひ！**

このようなことはありませんか？	お願い
・コードや電源プラグが異常に熱い。 ・動作中に異常な音、振動がする。 ・本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル ドルツ・ジェットウォッシャーの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の12頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は**
  お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
  保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号）0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）
札幌 ☎011-261-6401㊫ 名古屋 ☎052-551-7900㊫
東京 ☎03-5392-7190㊫ 福岡 ☎092-622-0531㊫

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意　・㊫印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0608

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 **松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部**
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

W901012506　Y.No6

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日：以下同じ）、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル ドルツ・ジェットウォッシャー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EW1250
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・氏名 電話（　）　－

製造元 **松下電器産業株式会社**
松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線